
Szklarnia
300x400cm

6mm

PTF
Polskie Tunele Foliowe



Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybór Szklarni PTF Polska. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w uprawie kwiatów i warzyw oraz przyniesie Państwu dużo satysfakcji. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby konstrukcja i nowoczesne rozwiązania techniczne były pomocne w uprawie, a składanie modelu nie przysporzyło zbyt wielu kłopotów.



max 60km/h

OSTRZEŻENIE!

Przy silnym wietrze należy bezwzględnie zamykać wszystkie otwory drzwiowe oraz okienne i dodatkowo zabezpieczyć je tak, aby wiatr ich nie otworzył. Podczas porywistych wiatrów, burzy, gradobicia, deszczu i innych złych warunków atmosferycznych nie wolno przebywać w szklarni. W szklarni podczas dużego nasłonecznienia może dochodzić do wysokich temperatur, dlatego wszelkie prace w inspekcie należy wykonywać w godzinach wczesnorannych lub wieczornych przy otwartych drzwiach z obydwu stron szklarni. Nie należy zamykać się w środku obiektu.
Szklarnia nie jest zabawką, dlatego dzieci mogą tam przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej.



max 30kg/m²

UWAGA!

W okresie zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję tak, aby nie zalegał na niej mokry ciężki śnieg — może to doprowadzić do zniszczenia szklarni. Jeżeli nie ma możliwości kontrolowania zaśnieżenia należy zdemontować na okres zimowy poszycie ścian bocznych, frontu oraz dachu. Konstrukcja może pozostać na okres zimowy.
Nie należy wchodzić do nieodśnieżonej szklarni — zalegający na niej śnieg może zdeformować konstrukcję, spowodować zapadnięcie się dachu lub drzwi i uniemożliwić wyjście z inspektu. Należy regularnie odśnieżać dach szklarni. Jeśli nie korzystamy ze szklarni w okresie zimowym należy zabezpieczyć drzwi w taki sposób, aby uniemożliwić wejście do niej osobom trzecim oraz dzieciom.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. Szklarnia służy wyłącznie do uprawy roślin.
2. Zawsze montuj szklarnię do fundamentu wyznaczonymi uchwytami montażowymi dołączonymi do zestawu.
3. Zamocuj obiekt w miejscu nienarażonym na silne podmuchy wiatru, unikaj wzniesień oraz otwartych przestrzeni. Odporność wiatrowa szklarni to 60km/h.
4. Nie wykonuj montażu przy silnym wietrze oraz podczas innych złych warunków pogodowych.
5. Pilnuj aby w miejscu montażu nie było dzieci, gdyż zestaw składa się z małych elementów i worków foliowych, które mogę doprowadzić do zadławienia lub uduszenia.
6. Systematycznie sprawdzaj stabilność szklarni, a w szczególności po wichurach lub dużych opadach śniegu. W razie zauważenia uszkodzeń wymień uszkodzony element lub zdemontuj obiekt.
7. Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji a w szczególności dolnych mocowań kotwiących. W przypadku wystąpienia oznak korozji lub uszkodzeń konieczna jest ich wymiana lub demontaż szklarni.
8. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi wyszczególnionych w instrukcji, a podczas konserwacji i montażu obiektu noś rękawice oraz okulary ochronne.
9. Unikaj koszenia kosiarkami i kosami mechanicznymi w pobliżu obiektu.
10. Nie przechowuj w szklarni gorących przedmiotów, a w szczególności rozgrzanych grilli itp.
11. Regularnie czyść dach szklarni z nagromadzonego śniegu, gałęzi lub liści gdyż może dojść do jego uszkodzenia co w konsekwencji może być niebezpieczne dla użytkowników szklarni. Maksymalne obciążenie dachu szklarni to 30kg/m².
12. Nigdy nie wchodź na dach obiektu.
13. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w obiekcie, gdyż drzwi mogą się zamknąć i uniemożliwić wyjście z obiektu.
14. Nie używaj otwartego ognia w obiekcie oraz w niewielkiej odległości od niego.
15. Nie obciążaj dodatkowo przęseł dachowych (wyjątek stanowią podwiązane rośliny).
16. Szklarnia nie służy do wykorzystywania jej w przestrzeni publicznej.

BHP PRZESTRZEGAJ ZASAD BHP




Montaż przeprowadzaj w rękawicach ochronnych



Montaż przeprowadzaj w okularach ochronnych



Montaż przeprowadzaj w asyście pomocnika



W tunelu foliowym panuje wysoka temperatura



Montaż przeprowadzaj w bezwietrzny dzień




Zabrania się wykonywania montażu obiektu po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środków odurzających

Podłoże


KONSTRUKCJA MUSI BYĆ NA STAŁE PRZYMOCOWANA DO GRUNTU. W INNYM PRZYPADKU ZOSTANIE PORWANA PRZEZ WIATR I MOŻE WYRZĄDZIĆ SZKODĘ!

RODZAJE PODŁOŻA:

Bloczki betonowe




Bloczki betonowe standardowe 24x12x38 waga około 22-25kg




Zwróć uwagę aby mocowanie szklarni nie znajdowało się na łączeniu bloczków.

Bloczki powinny być całkowicie wkopane w ziemię i ułożone na zaprawie cementowej (połączone ze sobą) tak aby tworzyły zwartą bryłę, o długości oraz szerokości podanej na rysunku. Spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Obrzeża betonowe




Obrzeża betonowe standardowe 25x12x100 waga około 65kg



Zwróć uwagę aby mocowanie szklarni nie znajdowało się na łączeniu bloczków.

Obrzeża betonowe powinny być całkowicie wkopane w ziemie i ułożone na zaprawie cementowej tak aby tworzyły zwartą bryłe, o długości oraz szerokości podanej na rysunku.

Fundament betonowy



głębokość fundamentu 20cm

Wybór miejsca


Nie należy montować szklarni w otwartych przestrzeniach, na wzniesieniach oraz miejscach szczególnie narażonych na podmuchy wiatru — znacznie przedłuży to żywotność inspektu i pozwoli dłużej cieszyć się z produktu jakim jest szklarnia ogrodowa z poliwęglanu PTF POLSKA.

Prawidłowe przytwierdzenie szklarni do podłoża uchroni przed porwaniem produktu przez wiatr.

PTF Polska nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowe użytkowanie szklarni oraz za zniszczenia powstałe w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych (grad, wichury, śnieg). Przygotowane podłoże musi być równe i wypoziomowane.
- uszkodzenia powstałe na skutek porwania szklarni przez wiatr (dotyczy to uszkodzeń produktu jak i szkód wyrządzonych przez szklarnię). **Solidny montaż oraz trwałe przytwierdzenie produktu do podłoża spoczywa na użytkującym produkt.**

Lista elementów



x4 L4

x2 R1L


x2 R1P

x6 L3

x8 C1 1314mm

x4 C3 1403mm

Wszystkie profile są oznakowane



x4 P1 1500mm

x2 P2 990mm

x6 F3 / P3 260mm

x4 F4 1469mm

x4 F5 1417mm

x10 F6 1417mm

x4 F7 1671mm

x10 F8 1671mm

x4 P9 1500mm

x2 P10 1500mm

x2 F11_L 1966mm

x2 F12_P 1966mm

x4 F13 994mm

x2 F14 1070mm

x2 P15 1450mm

x1 P16 1500mm

x8 F17 927mm

x2 F18 856mm

x2 F19 856mm

x2 F20 910mm

x2 F21 910mm


x10 F23 550mm

SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.
Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.

Lista elementów



x160 M6x45




x14 M6x60



x250 W-2
25mm




x74 W-3
35mm



x14 N

x28 S5





x2
R3




x14 W-5

x4 S3






x4 S2




x12 S1




x4
R2



x20 Z-1




x16
Z-03




x14 B-04




x1
KLUCZ
IMBUS




x1
KLUCZ 10




x1
WIERTŁO
12mm




x1
WIERTŁO
4mm



x1
BIT 8
MAGNETYCZNY




x8




x16

x8



x4
HACZYK




x48


x8
ZAWIAS




x2 F-01




x2 F-02




x2 F-03




x4 F-04




x6 F-05




x6 F-06



x1
TAŚMA
KLEJĄCA
UV



x3 L1A




x2 L2


SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.
Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.

Narzędzia i elementy niedołączone do zestawu


Szklarnia do samodzielnego montażu nie zawiera niektórych narzędzi do pracy. Skompletuj narzędzia przed przystąpieniem do pracy.



x1
MIARKA




x1
ŚRUBOKRĘT
KRZYŻAKOWY




x1
WKRĘTARKA


Aby przytwierdzić szklarnię na stałe do przygotowanego wcześniej betonowego podłoża, zalecamy użyć kotew do betonu oraz odpowiednich narzędzi do ich prawidłowego zamocowania.




x14
KOTWA DO BETONU M8




x1
KLUCZ 13




x1
WIERTŁO DO BETONU





1

elementy




x24 M6x45


x4 P1 1500mm

x2 P2 990mm


x6 F3 / P3 260mm

x4 F4 1469mm






2





elementy



x4 M6x45


x4 F5 1417mm






3


elementy




x4 S2




x16 M6x45






4




elementy

x8 C1 1314mm

x10 F6 1417mm



x10 M6x45





5

elementy


x4 P9 1500mm

x2 P10 1500mm







6




elementy




x4 Z-1




x14 M6x60






7




x10

elementy

x10 F23 550mm





8




elementy

x10 F23 550mm







9



elementy




x4 Z-1




x12 M6x45

x4 F7 1671mm




x2 S1





x4 N


x8 S5

10












elementy




x4 M6x45







11



elementy




x10 Z-1




x30 M6x45

x10 F8 1671mm




x10 S1




x10 N


x20 S5

12







elementy




x20 M6x45


13







elementy




x12 M6x45


x2 P15 1450mm

x1 P16 1500mm


14



elementy




x2 Z-1





x8 M6x45

x4 S3





15





x2





drzwi lewe


elementy


x2 F11_L 1966mm


x2 F12_P 1966mm

x2 F14 1070mm


16









elementy



x8 M6x45

17







elementy


x4 F13 994mm

x4 C3 1403mm



x12 M6x45








elementy

x14 W-5


x4 L4








elementy







UWAGA
WARSTWA OCHRONNA UV PO STRONIE OZNAKOWANEJ TAŚMĄ Z NADRUKIEM. MONTOWAĆ TĄ STRONĄ NA ZEWNĄTRZ!

elementy

21



Płyty należy okleić taśmą UV
w wyznaczonych miejscach.



elementy


x2 F-01


x2 F-02


x2 F-03


x4 F-04

x1 TAŚMA KLEJĄCA UV










elementy


x2 F-01


x4 F-04




x82 W-2

Blachy układamy
na zakładkę







elementy




x2 L2




Skrajne płyty należy ZLICOWAĆ Z PŁYTAMI FRONTOWYMI




Miejsca wkrętów wyznaczają otwory w profilach






elementy




x40 W-2




x4 F-05





Miejsca wkrętów wyznaczają otwory w profilach




Płyty montujemy na zakładkę


elementy




x2 F-05




x10 W-2



x20 W-3




Skrajne płyty należy ZLICOWAĆ Z PŁYTAMI FRONTOWYMI




elementy


x4 F-06




x48 W-2

27







elementy



x2 F-06




x14 W-2




x20 W-3

Blachy w kolejności 1,2 wsuń pod poliwęglan na około 4cm





Blachy układaj w wyznaczonej kolejności




elementy

x3 L1A







29




elementy




x14 W-3




1




2





3





4



x2
R3





L3
L3
L3
R1L
R1P
L3
L3
L3
R1P
R1L









elementy




x14 W-3




x2





elementy



x16 Z-03


x8 F17 927mm


x2 F18 856mm

x2 F20 910mm

x2 F19 856mm

x2 F21 910mm






elementy


x2 F-02


x2 F-03

25mm


x56 W-2










elementy








elementy





Ogólne warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji

Firma Eurosat sp. z o. o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Nowozachęty 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod warunkiem użytkowania sprzętu prywatnie. Na sprzęt użytkowany w przedsiębiorstwie gwarancja wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i dotyczy Produktów zakupionych od 01.09.2014. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

Definicje Gwarant — Eurosat sp. z o. o. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem i użytkowaniem przebiegało zgodnie z instrukcja techniczną, zasadami i warunkami należytego użytkowania. Warunki gwarancji Gwarant udostępnia na stronie internetowej www.ptfpolska.pl. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

Zakres odpowiedzialności Gwaranta, w przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona: wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub naprawy, obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu, zwrotu ceny za wadliwy Produkt. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

Tryb rozpatrywania reklamacji Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.eu i udzielenia następujących informacji: wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu składowania Produktu, wskazanie przedmiotu reklamacji, opis zgłaszanych wad Produktu, Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów: załączenie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu, jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszym jego użytkowaniem. W przypadku użytkowania Produktu z wcześniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Gwaranta. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie może być zanieczyszczony. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 14 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem poniżej: Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań Produktu, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez.

Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
Niewłaściwego użytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu, niewłaściwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montażu zakupionych Produktów, niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego lub osób trzecich.

Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:
Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów, zabrudzenia , zmiany w wyglądzie produktu, uszkodzeń wynikających z warunków atmosferycznych; uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych.
Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych wyżej Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.

Producent:

Eurosat sp. z o. o.
ul. Nowozachęty 14
41-407 Imielin

tel. 32 223 11 86
tel. 503 085 265
e-mail: biuro@tunelefoliowe.eu